



# DECOFIX ULTRA FX400

## Colle blanche à base de polymère pour les joints

Purotouch | Duropolymer | Durofoam

270 ml > min. 80 m

Adhésif puissant pour les joints entre les moulures.  
Pour l'intérieur et l'extérieur.



Type de séchage : Polymérisation  
Rétrécissement : 0

### APPLICATION

Appliquez une quantité suffisante de DecoFix Ultra pour chaque joint sur le côté du profilé déjà installé. Pressez fermement les deux profilés l'un contre l'autre.

Temps de séchage : 24 heures  
(en fonction de l'épaisseur de la couche de colle)

### NETTOYAGE

Enlever l'excédent de colle à l'aide d'une spatule.  
Utiliser la colle FL300 DecoFiller si nécessaire et finir avec du papier de verre.  
Peut être peint après 24 heures.

### Toujours consulter le calculateur de colle

[www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > Calculateur de colle



Sans la colle pour joints

Avec la colle pour joints