

















Ce pilote disponible en emmanchement Hexagonal 8,5 permet de changer de scie trépan en un seul geste. Il est nécessaire de visser un connecteur (réf.440B) sur la scie trépan diamant, ensuite il ne vous reste qu'à clipper le pilote dessus (réf.358A).

FORET CENTREUR / réf.440A *PRE-PERCAGE* TROU DE GUIDAGE









foret monté sur perceuse via le système onehand. 2. Puis montez en simultané le foret et la scie trépans (enlevez au préalable le connecteur du foret) sur le pilote onehand. 3.Percez en insérant le foret dans le pré-trou.



CARRELAGE, GRANIT, MARBRE

















SCIES TRÉPANS DIAMANTS de ø 30 à 83mm



sans connecteur sans piltote

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

Peut s'utiliser sur perceuse via un connecteur et un pilote (système onehand). Avec une vitesse de rotation supérieure à 1500 tours/min.

